

Einlöten der  
IN-8-2 Röhren in  
das Z-Family  
Board der  
Sven Nixie Uhr



Soldering IN-8-2  
tubes into the  
Z-Family Board  
of the  
Sven Nixie Clock

Vorbereitung des Röhrenboards • Preparing the tube board

