

# DIY HIGH END TUBE PHONO PREAMPLIFIER DIGNA



Herzlichen Dank für den Kauf dieses audiophilen Schmuckstücks.  
Bitte nehmen Sie sich ein wenig Zeit und lesen Sie diese Anleitung  
aufmerksam durch. Sie enthält wichtige Hinweise zum Betrieb Ihres  
neuen Phono Vorverstärkers. Bewahren Sie diese Anleitung immer griffbereit aus.

Thank you for purchasing this wonderful audiophile piece of jewelry.  
Please take a little time and read these owners manual carefully. It  
contains important information about the operation of your new Phono preamplifier.  
Please keep this manual allways handy.



*Ich habe immer ein offenes Ohr für Ihre Anliegen. Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie mich einfach:  
I have always sympathetic ears for your comments or requests. So don't hesitate to contact me:  
Jürgen Grau • Mr.Nixie • Ortsstraße 13 • D-07429 Rohrbach / Thüringen • Germany  
Mr.Nixie@Nixiekits.eu • <http://www.Nixiekits.eu>*

*Dieser Phono Vorverstärker-Bausatz wurde in Deutschland entwickelt und zusammengestellt  
This Phono preamplifier kit was carefully engineered and assembled in Germany*

**Sicherheitshinweise, bitte aufmerksam lesen!**

- Vorsicht! Die Röhren werden im Betrieb heiß. Bitte nicht berühren.
- Vorsicht! Der Vorverstärker arbeitet intern mit 64 V Anodenspannung.
- Den Vorverstärker im Betrieb nicht öffnen oder auseinanderbauen, Stromschlaggefahr.
- Den Vorverstärker nie mit defekten oder entfernten Röhren bzw. BURSON OP-Amp betreiben.
- Setzen Sie die Vorverstärker keinen harten Stößen aus.
- Den Vorverstärker nur in trockenen Innenräumen verwenden, vor Feuchtigkeit schützen.
- Den Vorverstärker nicht in der Nähe von Wärmequellen betreiben bzw. darauf abstellen.
- Den Vorverstärker nicht abdecken oder in irgendeiner Weise die Luftzirkulation verhindern.
- Den Vorverstärker nur mit einem stabilisierten und störarmen 12VDC Netzteil betreiben.
- Den Vorverstärker von magnetischen Störquellen (z.B. Netztransformatoren) fernhalten.
- Stets den **GND** Schraubanschluss mit dem Massekabel des Plattenspielers verbinden.

Der Vorverstärker wird über das mitgelieferte 12V Netzteil **nicht** geerdet, die Audiokette muss jedoch in jedem Fall an Schutz Erde angeschlossen sein, um Brummen zu vermeiden.

Wird diese Verbindung nicht über den Plattenspieler oder Endverstärker durch die Audio-Anschlüsse gewährleistet, so ist beim Anbieter ein entsprechendes ESD-Erdungskabel für Schukosteckdosen (Warmbier 2200.113) als Zubehör erhältlich.

**Bitte betätigen Sie die DIP-Schalter MM / GD / MC nur bei ausgeschaltetem Vorverstärker.**

Die DIP-Schalter für Eingangskapazität sowie der Steller für die MC-Eingangsimpedanz auf der Front können ohne Störgeräusche im Livebetrieb verändert werden.

Der Verstärker benötigt nach dem Einschalten rund 10 s bis die Röhren aufgeheizt sind. Die Betriebsbereitschaft wird durch die orange Röhrenbeleuchtung angezeigt.

Die beiden Schiebetrimmer **Gain** auf der Front dienen zum Ausgleich von eventuellen Toleranzen und sollten normalerweise in der 0 dB Stellung verbleiben.



**Safety instructions, please read carefully!**

- Caution! The tubes will run hot when operational. Please do not touch them.
- Caution! Up to 64 V Anode voltage exists on the board.
- Don't open the enclosure during operation, shock hazard.
- Don't operate the preamplifier with damaged or removed tubes or BURSON OP-Amp.
- Beware of hard impacts.
- Operate the preamplifier only in a dry environment. Don't expose the device to moisture or rain.
- Don't expose the preamplifier near to heat sources or place it onto them.
- Never cover the preamplifier or prevent the air convection in any other ways.
- Operate the preamplifier only with a stabilized and hum free 12VDC power supply.
- Keep the preamplifier away from magnetic fields (e.g. mains transformers).
- Always connect the **GND** terminal with the GND connection of your turntable.

The preamplifier is **not grounded** when the supplied 12V power supply is used, but the audio chain must always have a connection to mains earth to prevent hum.

If this grounding is not guaranteed via the turntable or the power amplifier through their audio connections, the supplier can provide as an accessory an appropriate ESD grounding cable for EU mains Schuko sockets (Warmbier 2200.113).

**Please operate the DIP switches MM / GD / MC only when the preamplifier is switched off.**

The DIP switches for input capacitance as well as the MC input impedance knob on front can be operated without any noise in live working condition.

The preamplifier needs about 10 seconds after switching on for heating up the tubes. The operational condition is indicated by the orange tubes lighting.

